

# Maschine spülen TÄGLICH



Taste **3** (Cappuccino Schoko) und **12** (Milchschaum) **gleichzeitig** drücken. **Tropfschale leer?**  
Wenn ja, Taste **10** (Latte Macchiato) drücken. **Wasser OK?** Wenn ja, Taste **10**  
(Latte Macchiato) drücken. **Spülung beginnt!**