

Barista Lattico 400

Tägliche Reinigung



Milchbehälter entfernen und kühl stellen.



Reinigungsbehälter einsetzen.



Reinigung starten und den Anweisungen im Display folgen.



Innenraum des Kühlschranks und die Tür reinigen und trocknen.



Milchbehälter und Ansaugschlauch reinigen.

Nach dem automatischen Reinigungsvorgang ist Ihre Maschine nun vollständig gereinigt.

Brüheinheit reinigen

Nach Aufforderung der Maschine sollte die Brüheinheit gereinigt werden. In den Bildern 01-04 sehen Sie, wie Sie die Brüheinheit ausbauen können. Spülen Sie diese anschließend unter fließendem Wasser ab.



Den Wassertank entnehmen und die Abdeckung entfernen.



Den Griff zum Lösen im Uhrzeigersinn ein Stück nach oben drehen.



Das Brühmodul am Griff rausziehen und unter fließendem Wasser reinigen.



Den Innenteil säubern, das gereinigte Brühmodul einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn verriegeln.