



REINIGUNG

- **wöchentlich** -

---

1.

Türkontaktschlüssel in den Deckel der Maschine frontal einstecken und die Barista Startup durch eine 90° Drehung einschalten.

Warten Sie bis die Maschine betriebsbereit ist.





**CUP&CINO**<sup>®</sup>

REINIGUNG  
- wöchentlich -

---

2.

Die **Programmtaste** in der Türinnenseite der Maschine drücken.

**Taste 4** (Espresso) auf der Front drücken.





**CUP&CINO®**

REINIGUNG  
- wöchentlich -

---

3.

**Tropfschale leer?**

Wenn ja, Taste 10  
(Latte Macchiato) drücken.

**Wasserszufuhr geöffnet?**

Wenn ja, Taste 10  
(Latte Macchiato) drücken.



spuelung: 1-2-3-4  
8= PB mit TAB

**CUP&CINO**<sup>®</sup>  
*The value of great coffee.*

Groß  
Shift



Espresso



Cappuccino



Latte Macchiato



Caffè Crema



Caffè Latte



**CUP&CINO**<sup>®</sup>

REINIGUNG  
- wöchentlich -

---

4.

Taste 8 drücken (Kakao).

**Die Maschine beginnt zu spülen.**



Spuelung  
Aktiviert

**CUP&CINO**<sup>®</sup>  
*The value of great coffee.*



**CUP&CINO**<sup>®</sup>

REINIGUNG  
- wöchentlich -


---

5.



Wenn die Spülung beendet ist, Pulverrutsche entnehmen und das Reinigungsmittel in den grauen Trichter des Kaffeebrühers geben.

Anschließend die Pulverrutsche wieder einsetzen.



# CUP&CINO®

## REINIGUNG

- **wöchentlich** -

---

6.

Taste **10** (Latte Macchiato)  
drücken.

Die Reinigung startet. Wenn im  
Display „**machine ready**“ auf-  
taucht, mit Punkt 7 fortfahren.



# CUP&CINO®

The value of great coffee.

Groß  
Shift



Espresso



Cappuccino



Macchiato



Caffè Crema



Caffè Latte



Latte Vanilla



Cappuccino



Milchschaum  
heiß/alt




**CUP&CINO®**

REINIGUNG  
- **wöchentlich** -


---

7.



Den rechten Instant- Auslauf-  
schlauch entnehmen.

Orangefarbenen Kunst-  
stoff-Steg nach links drücken.



**CUP&CINO®**

REINIGUNG

- wöchentlich -

---

8.

Mischschale nach vorne abziehen und unter heißem Wasser abwaschen.

**Hinweis: Keine rauen  
Reinigungsschwämme verwenden!**





**CUP&CINO®**

## REINIGUNG - wöchentlich -

---

9.

Produkttrutschen im Uhrzeigersinn drehen, entnehmen, reinigen und wieder einbauen.

**Nach Demontage der Mischschale den Absaugkanal entnehmen, reinigen und wieder einbauen.**

Mischschale und Auslaufschlauch wieder einsetzen.

**Die Reinigung ist abgeschlossen.**





REINIGUNG

- **wöchentlich** -

---

**10.**

**Alle Teile reinigen, trocknen  
und in umgekehrter Reihenfolge einbauen!**



REINIGUNG

- **wöchentlich** -

---



**FERTIG**